

Justfog C14

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Wanneer we de doos openen dan zien we de e-sigaret (batterij en clearomizer aan elkaar vastgeschroefd), een USB kabeltje en 3 coiltjes (verdampingselementjes).

DE BATTERIJ VAN DE C14 OPLADEN

Die kan je van onderen opladen door de usb kabel aan de onderkant erin te doen, dus niet uit elkaar draaien.

De 5 klik aan/uit functie is een kinderbeveiliging. Je kunt de batterij aan en uit zetten door er binnen 1,5 seconden 5 keer snel op te klikken.

HET VULLEN VAN DE CLEAROMIZER

Het vullen van de Justfog C14 gaat eenvoudig: U draait de onderkant open en u kunt vervolgens langs de rand de clearomizer met e-liquid vullen. Iets schuin houden van de clearomizer werkt vaak wat makkelijker om knoeien van e-liquid te voorkomen. Na het vullen van de C14 clearomizer, kunt u hem weer dichtdraaien. Let wel op dat u hem niet te vast draait, waardoor de ringen kapot kunnen gaan.

De coils van de nieuwste Justfog C14 zijn zoals vermeld van het bottomcoil type en hebben een weerstand van 1.6 ohm.

JUSTFOG C14 COILS

Deze e-sigaret heeft een nieuwe coil gemaakt van japans organisch katoen en heeft een weerstand van 1.6. ohm. Door organische katoenen coils krijgt de clearomizer méér smaak én meer damp!

Vervang regelmatig de coil van uw Justfog C14 om deze smaakvol te houden en te zorgen dat uw e-liquid niet gaat verbranden en een verbrande smaak gaat geven. Het is moeilijk te zeggen hoe vaak u deze dient te vervangen. Dit is sterk afhankelijk van het gebruik. Houd hiervoor goed de smaak en de kleur van uw e-liquid in de gaten. Als richtlijn hanteren we dat u de Justfog C14 coils, na c.a. 7 keer vullen dient te vervangen. Uiteraard heeft dit ook te maken met de soort eliquid die u gebruikt. Laat bij eerste gebruik de e-liquid +/- 5 minuten intrekken alvorens in gebruik te nemen. Dit voorkomt dat de coil verbrandt.